
J1
J2
J5
J12
J14
C2
C4
100 nF
C6
220 pF
470nf
20MHz
22pF
PIC18F2550 28DIP
RESET
BOOT
USB
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R15
R16
R17
10k
470
BC547
T1
T2
Vert
LED
CRE_D
CRE_G
DCJ0202
BrasRobot2012